



Notice et Garantie Glace à l'italienne

NOTICE - LES REGLES D'OR

Etape 1 - Avant de mettre en tension la machine, veillez à ce qu'elle soit sur une surface plate et dans une pièce ventilée. Pas de soleil direct sur la machine. Ne mettez rien sur le dessus de la couverture, ou cela entraînera du bruit. Ne pas coller contre un mur, laissez un espace de 1 m de chaque coter de la machine. Les températures utile de la machine sont entre +5°C et +38°C. la machine doit être branchée

Etape 2 - Incorporez le produit dans les bacs de la machine.

Etape 3 - Mettre en tension la machine, en s'assurant que tout est aux normes électriques. Elle doit être branchée sur secteur adéquat a sa consommation électrique.

Etape 4 -

4.1/ Faire descendre la température de -1°C en -1°C par temps optimal (+30°C a +10°C), et

-0.5°C en -0.5°C par temps chaud supérieur a 30°C.

4.2/ Au dessus d'une température de +30°C, veillez à bien ventiler votre machine si nécessaire. Si vous avez besoin de conseil pour cela, vous pouvez nous contacter.

Etape 5 - Une fois la glace prête (au bout d'une demie heure environ), veilliez à la température extérieure.

Etape 6 -

Pour le nettoyage :

- Remplir les bacs d'eau, activez le mode wash et laissez tourner (environ 15min), avant de purger l'eau, stoppez le mode wash, ensuite démontez et nettoyez chaque pièce en contact avec le produit (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Pour le remontage :

- Graissez les joints de spirales (1), puis placez les à l'intérieur de la machine. Veillez à ce que les spirales (2) se clips en les tournant, afin qu'elles ne dépassent pas de la face avant de la machine.



- Graissez les deux joints (3), puis positionnez les sur le boîtier (4) de la face avant de la machine



- Avant de graisser les trois pistons, assurez-vous que les joints sont bien placés dessus comme indiqué ci-dessous.



- Insérez les deux pistons latéraux (5) avec les 2 joints séparés sur les extrémités du boîtier (4), puis le piston central (6) avec les joints reliés au milieu du boîtier (4). Fixez le tout avec la goupille en fer (7), ajoutez les embouts étoile (8) sur le dessous du boîtier, puis fixez le avec les vis (les grandes (9) en haut, les petites (10) en bas)

